



Бритвенные головки

- Лезвия MultiPrecision
- Для моделей серии S5000 (S5xxx)
- Для моделей AquaTouch (S5xxx)
- Для моделей серии S6000 (S6XXX)

SH50/50

Ваша бритва снова как новая

Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 5000, 6000 и AquaTouch.

Преимущества

Совместимость

- Сменные головки для бритв Series 5000 и 6000

Быстрое и гладкое бритье

- Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья
- Система Super Lift&Cut Action приподнимает волоски и обеспечивает комфортное чистое бритье

Легко использовать

- Замените бритвенные головки всего за два шага
- Удобная замена бритвенных головок
- Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок
- Ваша бритва снова как новая

PHILIPS

Характеристики

Совместимо с S5000 и S6000



Сменные бритвенные головки SH50 совместимы с бритвами Series 5000 (S5xxx), Series 6000 (S6xxx) и PowerTouch (PT8xx).

Индикатор замены



Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

Удобная замена



1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Снова установите удерживающие кольца и зафиксируйте их, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку (должен прозвучать щелчок).

Сброс параметров бритвы



Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.

Ваша бритва снова как новая



Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.

Лезвия MultiPrecision



Быстрое и гладкое бритье. Наши лезвия MultiPrecision за несколько движений приподнимают и срезают все волоски и щетину.

Система Super Lift&Cut



Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

Спецификации

Обратите внимание: это предпродажный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

Бритвенные головки

Совместимость: Бритвы Series 5000 (S5xxx)
AquaTouch (S5xxx)
PowerTouch (PT8xx, PT7xx)
AquaTouch (AT8xx, AT7xx)
Бритвы Series 6000 (S6xxx)

Количество
бритвенных головок
в наборе

3

Очистка

Использование

Используйте чистящий спрей
HQ110



Данные для изменения
2019, Июнь 2

Version: 11.2.1
EAN: 08710103736691

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com